

## JURA Pastilhas de limpeza de 3 fases

Pastilhas para a limpeza de máquinas de café totalmente automáticas JURA

UFI: FS02-50AC-N00V-DGP7

### Modo de funcionamento

Detergente alcalino desenvolvido especialmente para máquinas de café totalmente automáticas JURA para remoção de resíduos e gordura de café. A fórmula está adaptada precisamente para máquinas de café totalmente automáticas JURA e garante uma limpeza com eficiência máxima e que protege o material, prolongando assim a vida útil da sua máquina de café totalmente automática. Também podem ser utilizadas para efetuar a limpeza de garrafas térmicas e outros recipientes/aparelhos que contenham depósitos. Neste processo, ter atenção para que as pastilhas sejam dissolvidas a uma temperatura de água de pelo menos 90 °C.

#### Características

Pastilha, cilíndrica, curvada em baixo, em forma de hemisfério em cima  
Cor: branco em baixo/azul escuro central/ azul-claro em cima  
Odor neutro altura: < 15,2 mm  
Diâmetro: 16,1 mm ± 0,1 mm  
Peso: 3,4 g ± 0,1 g solúvel em água.  
Tempo de resolução (0,25 l/90 °C): < 10 min

#### Componentes

(de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004)

SODIUM CARBONATE

SODIUM GLUCONATE

SODIUM CARBONATE PEROXIDE

CITRIC ACID

SODIUM SULFATE

ADIPIC ACID

SSODIUM LAURYL SULFATE

SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE

SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE

MAGNESIUM STEARATE

TAED

COLORANT

Pode consultar informações relativas aos componentes [aqui](#).

#### Recomendação de utilização

1. Coloque um recipiente por baixo da saída do café.
2. Inicie o processo de limpeza como descrito no manual de instruções.
3. Coloque a pastilha no funil de enchimento do café previamente selecionado no momento indicado.
4. Para continuar o processo, proceda conforme descrito no manual de instruções.

#### Unidades de embalagem

Caixa dobrável com 2 pastilhas no blister, caixa dobrável com 6 pastilhas no blister

Lata de 25 pastilhas, enlatadas com 100 pastilhas

Números de artigos: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225, 25045, 25053

### Indicações toxicológicas e específicas do meio ambiente

O produto é irritante, isto é., em caso de contacto breve, mais prolongado ou repetido com a pele e mucosas pode provocar inflamações.

O produto cumpre as condições da biodegradação conforme o Regulamento para detergentes (CE) n.º 648/2004.

### Indicações relativas ao manuseamento, armazenamento e eliminação

Mantenha o recipiente bem fechado e proteja-o da humidade, da água e do calor.

Código de resíduos do produto: 20 01 29, 15 01 10

### Indicações de perigo

Atenção

H319: Provoca irritação ocular grave.

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P305+P351+P338: SEO ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

### Medidas de primeiros socorros

Em caso de acidente ou mal estar, consultar de imediato um médico (se possível, apresentar manual de instruções ou ficha de dados de segurança).

**Informações gerais:** Não são necessárias medidas especiais. **Em caso de inalação:** Providenciar ar fresco. **Em caso de contacto com a pele:** Lavar imediatamente com água. **Em caso de contacto com os olhos:** Se a pálpebra estiver aberta, lavar os olhos com água abundante durante vários minutos e procure assistência médica. **Em caso de ingestão:** Enxaguar a boca e beber muita água. Não provocar vômito. Consultar um médico se os sintomas persistirem.

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33  
[jura.com](http://jura.com)

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH  
Postfach 99 01 44  
D-90268 Nürnberg  
Tel.: +49 (0) 911 25 25-0  
[de.jura.com](http://de.jura.com)

JURA Gastro Vertriebs-GmbH  
An der Zugspitze 1  
D-82491 Grainau  
Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0  
[juragastroworld.de](http://juragastroworld.de)